



RANGIROA WORLD DIVER
AUTOMATIC GMT

MANUEL D'UTILISATION

Couronne
secondaire:

Réglage de la ville de
référence du 2^{ème} fuseau
horaire

Affichage de l'heure du
2^{ème} fuseau horaire



Couronne principale

Cran 0: remontage
manuel de la montre

Cran 1:

- Rotation vers le haut:
réglage de la date
- Rotation vers le bas:
ajustement du 2^{ème} fuseau
horaire

Cran 2:

- Réglage de l'heure

VISSAGE DES COURONNES

Pour assurer une étanchéité maximale à votre garde-temps RANGIROA WORLD DIVER, les couronnes présentes à 3h et à 6h sont vissées lors de la marche normale de la montre.

Revisser les couronnes est nécessaire après chaque manipulation pour maintenir votre montre étanche et lui assurer un fonctionnement normal.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- 1 Dévisser la couronne principale située à 3h.
- 2 Tirer la couronne jusqu'au 2^{ème} cran
- 3 Tourner la couronne pour faire pivoter les aiguilles jusqu'à l'heure choisie
- 4 Revisser la couronne

RÉGLAGE DE LA DATE

- 1 Dévisser la couronne principale située à 3h.
 - 2 Tirer la couronne jusqu'au 1^{er} cran
 - 3 Tourner la couronne vers le haut jusqu'à l'affichage de la date choisie
 - 4 Revisser la couronne
- ATTENTION** Il est fortement déconseillé de changer la date lorsque l'heure principale est entre 21h et 3h. Placer les aiguilles dans une autre position et procéder au réglage de la date afin d'éviter tout dommage sur le mécanisme

RÉGLAGE DE DU FUSEAU HORAIRE SECONDAIRE

- 1 Dévisser la couronne principale située à 3h.
- 2 Tirer la couronne jusqu'au 1^{er} cran
- 3 Tourner la couronne vers le bas jusqu'à l'affichage de l'heure choisie sur le rehaut gradué sur 24h
- 4 Revisser la couronne

OBTENIR LE FUSEAU HORAIRE CORRESPONDANT A UNE DESTINATION

- 1 Dévisser la couronne secondaire située à 10h.
- 2 En tournant la couronne, sélectionner la localité désirée qui s'affiche dans le guichet situé à 12h sur le cadran
- 3 Le fuseau horaire correspondant s'affiche dans le guichet situé à 6h sur le cadran
- 4 Revisser la couronne